


Medidor de flujo de líquido portátil

Guía de inicio rápido

Modelos LB, LBS



A Halma company



Descargue el manual completo: alicat.com/es/manuales

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+31 (0) 26 203.1651 • europa@alicat.com

Esta caja incluye:

- Dispositivo Alicat
- Certificado de calibración trazable por NIST
- Cable de energía y comunicación
- Accesorios opcionales (filtros, accesorios)

Empezar:




Alimentación

La batería se envía parcialmente cargada. Una vez completamente cargada, dura hasta 18 horas. Enchufe el cable de alimentación suministrado en una toma de corriente para una carga más rápida.



Tara


Antes de instalar el dispositivo en su proceso, presione el botón **TARE FLOW** en la pantalla principal. Esto pondrá a cero (tara) su unidad.



Unidades

Asegúrese que las unidades correctas estén seleccionadas. Pulse **MENU → SETUP → SENSOR → ENGINEERING UNITS**.

Está listo para conectarse:



Compruebe que el sentido del flujo esté en la misma dirección que la flecha de flujo de su unidad. Para aplicaciones que pueden introducir burbujas de aire de forma continua, el dispositivo puede montarse al revés.



Conecte el dispositivo a su proceso e inicie el flujo de agua. Para eliminar las burbujas de aire:

- (a) inicie el flujo del líquido,
- (b) afloje suavemente el tornillo del puerto de purga aguas arriba, pero deténgase cuando la presión obligue a que el líquido se escape,
- (c) toque el cuerpo de flujo.

No utilice los puertos de purga si el dispositivo está invertido.

Descargue el manual completo: alicat.com/es/manuales

Recalibración • Resolución de problemas • Preguntas:

+31 (0) 26 203.1651 • europe@alicat.com



DOC-MANUAL-LB-QUICK-EU-ES
Rev 0 • 2021-11-15

